

Sådan håndterer du dine vinduer

I denne skrivelse får du gode råd og vejledning i, hvordan du bruger og justerer dine vinduer.


Børnesikring Dine vinduer har børnesikring. Du skal skubbe til den grå 'knap' på grebet for at åbne og lukke vinduet.



Sikringsbeslag Der er sikringsbeslag på dine vinduer. Når du åbner et vindue, kan du sætte sikringsbeslaget i hak, så vinduet hverken blæser op eller i.

Hvis du ønsker at åbne vinduet helt, kan du sætte krogen fast i den hvide plastholder ovenover.

Bemærk: Din forsikring anerkender ikke et sikringsbeslag som en tyverisikring, og du bør altid lukke vinduerne helt, når du forlader din bolig.



Gardiner Du skal skrue persiener og gardiner op i trækarmen, som er den del, der ikke kan lukkes op. Du må IKKE skrue i den del af vinduet, der kan bevæge sig, da det kan beskadige glasset.



Trækarmen er den grønne del, som du må skrue i.

Vinduet, der kan bevæge sig, er den røde del, du ikke må skrue i.

Tophængte vinduer Vinduer med 3-lags glas holder bedre på varmen, men de er også tunge. Derfor kan de tophængte vinduer nemt lukke i, når du ikke bruger sikringsbeslaget.

Ved at stramme skruen i beslaget – se billedet – bliver vinduet både strammere at åbne og bedre til at holde sig selv.


Tømreren har justeret skruen til et fornuftigt niveau, da vinduerne blev monteret. Er du ikke tilfreds, kan du selv stramme eller løsne skruen.



Skruen til at stramme og løsne vinduet sidder her

Vask af vinduer Du kan vaske alle vinduer på første sal indefra.

Vask af top/vende-vinduer



Du kan vende vinduet, så ydersiden kommer til at vende indad. Det gør du ved at slå sikringen i siden af vinduet fra – se næste billede. Vinduet kan gå lidt stramt midtvejs, men du skal blot fortsætte med at skubbe.

Pas på, du ikke skubber så hårdt, at vinduet rammer facaden over vinduet. Når vinduet igen bliver låst af sikringen, kan du vaske det på ydersiden.

Når du er færdig med at vaske vinduet, slår du sikringen i siden fra, og vinduet kan igen vendes.



Du slår sikringen til og fra her ved at skubbe den ind mod dig selv

Vask af sidestyrede vinduer



De sidestyrede vinduer kan åbnes helt, så du kan vaske vinduet på ydersiden.

Pas på Facaden Facadepuds skal behandles forsigtigt, da det er et skrøbeligt materiale. Det er derfor ikke tilladt at banke skoene af på pudsens, da det kan give skader på facaden.



Undlad at banke skoene af i det markerede felt.

Undgå fugtskader – luk vinduerne op!

Der skal ikke meget til, før luften i en lejlighed bliver for fugtig. Det sker, når du laver mad, når du vasker tøj, og når du går i bad. Den fugtige luft kan være årsag til fugtskader (mugpletter) og sundhedsskadelige påvirkninger (husstøvmider).

Risikoen er større, når du har fået skiftet vinduer, da din lejlighed er blevet mere tæt. Det betyder, at du skal lufte mere ud.


Husk at lufte ud flere gange om dagen – gerne fem minutter med gennemtræk.

Selv om der skal spares på varmen, må spareiveren ikke føre til dårlig luftkvalitet. Heldigvis koster opvarmning af rimelige mængder frisk luft ikke de store penge.

Gode råd



- Luft så meget ud, at der ikke kommer dug på ruderne
- Luk ikke helt for varmen i rum, du ikke benytter
- Luft godt ud, når du har været i bad
- Undgå at tørre tøj i lejligheden
- Luft godt ud under og efter madlavning
- Lad emhætten køre for fuld kraft, når du laver mad
- Hvis der er fugt i bunden af glasset indvendigt, skal du tørre det af og lufte ud.



Hold altid ventilationen åben – også om vinteren